



Das Beste in seiner Kategorie

► Funktionen:

- Wägen mit Toleranzbereich und Klassifizierung nach Gewicht durch die Anzeige mit drei auffälligen Farben.
- 4 Modi der Data-Hold Funktion, um große Gegenstände wiegen zu können.
- Stückzählen mit Speicherung von Einzelgewichten für 100 Produkte.
 - Speicherung von 100 Produkten mit alphanumerischem Code.
 - Automatisches Trieren, Standart- oder mit Taravorabzug.
 - Nullspeicher für Wiegen von Depots und Silos.
 - 20 Taras speicherbar.
 - Barcodeleseranschluss.
 - Drucken des Belegs.
 - Summenfunktion.



► Anpassbar

Das Gerät kann ohne Halterung an der Wand angebracht, oder auf einem Stativ aufgestellt werden.



► **Schutz vor Flüssigkeiten und Staub**

Für feuchte oder staubige Umgebungen geeignet. Durch IP-65 geschützt.

Drei programmierbare Kopfzeilen.

Datum, Uhrzeit, Losnummer und Belegnummer.

Artikelcode, Gesamtgewicht usw.

Zwei programmierbare Fußzeilen.




► **Druckerverbindung (optional kabellos)**

Druckerverbindung mit RS 232-C Schnittstelle oder optional kabellos. Drucken des Belegs mit dem Datum und der Uhrzeit von jeder Wägung, Artikelcode, Losnummer, Belegnummer, Kopf- und Fußzeile.

Modell	K3
Referenz	6170
Auflösung	100.000 Teile.
Mehrbereich	=<2
Linearität	10 Punkte
Gewicht zum Justieren	wählbar
Wägeeinheiten	g(kg), lb, oz
Referenzstückzahlen bei Stückzählung	10, 20, 30, 50, 100
Display	LCD hintergrundbeleuchtet
Ziffern	6 stellig
Ziffernhöhe	25
Schnittstellen	RS 232-C, salida 3 relés (opc.), wifi (opc.)
Material	ABS
Schutzart	IP-65
Stromversorgung	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Akkulaufzeit	30 / 60 horas
Zulässige Umgebungstemperatur	+5°C / +35°C
Äußere Abmessungen (mm)	220 x 180 x 83
Nettogewicht (kg)	1,5
Verpackungsgröße (mm)	325x235x165
Bruttogewicht (inkl. der Verpackung)	2,3
UVP (€)	---,-

► **Wägen mit Toleranzbereich**

Das 3-farbige Display erlaubt, das Gewicht zu überprüfen sowie die Produkte nach Gewicht bequem anhand der farblich gekennzeichneten Anzeige zu klassifizieren. Die grüne Anzeige kann als das Zielgewicht (OK), die rote als oberer Grenzwert (HI) und die gelbe als Unterer (LO) eingestellt werden.



► **Direkte Datenübertragung auf den PC**

Mit dem USB-Direct-Kabel (optional) kann man die Daten der Wägungen bequem in jedes Programm auf den PC übertragen, wie durch die Eingabe über die Tastatur. Die Installation einer Software ist nicht notwendig.



► **Separate kabellose Großanzeige (optional)**

Die separate kabellose Großanzeige RD3W kann bis zu 50m entfernt gestellt werden und erlaubt, dank großer 80 mm hoher Ziffern das Gewicht aus der Ferne zu erkennen. Die Anzeige ist auch mit Kabelverbindung verfügbar (RD3).



► **Tara-Pedal (optional)**

Ermöglicht bequemes Trieren mit dem Fuß, so dass die Hände frei sind um schnelleres und effizienteres Arbeiten zu garantieren.



Ref.	Zubehör	UVP (€)
61084	PC-Anschlusskabel DirectUSB	---,-
K3P100001	Datum- / Uhrzeit Option	---,-
6492	Drucker PR4 mit Kabel	---,-
6535	Kabelloser Drucker PR4W	---,-
5263	Separate Großanzeige RD3	---,-
6536	Separate kabellose Großanzeige RD3W	---,-
32332	Tara- Pedal	---,-
32330	3-Relais Ausgang	---,-
32278	Wandhalterung in Edelstahl	---,-
4877	Virtual Key Software für PC	---,-

Außenabmessungen (mm)

K3

