

SÉRIE **CM**Nouvelle **CM**. Votre balance définitive.

- Limites signalées par une alarme (2 niveaux).
- Comptage de pièces.
- Accumulation de pesées.
- Tare automatique.
- Illumination de l'afficheur sélectionnable.
- Fonction auto-hold incorporée.
- Filtre électronique pour peser d'animaux.
- Auto-déconnexion programmable.



### Display lecture facile

La série CM dispose d'un écran LCD rétro-éclairé très lumineux. Segment de grande taille de 30 mm. La fonction l'arrêt automatique du rétro-éclairage permet aussi de prolonger la durée de vie de la batterie.



### Plateau en acier inoxydable

Plateau en acier inoxydable, de 2 cm de haut, facilitant le nettoyage efficace d'une utilisation journalière.

### Clavier avec multiples fonctions

Les fonctions de la balance facilitent la programmation et sélection des modes de travail.

## Principales utilisations

La nouvelle série CM offre une large gamme de capacités et résolutions pour les divers besoins industriels, alimentation, restauration, automobile, etc. La carcasse en ABS, qui équipe les modèles de la série, garantit une protection et une solidité enviable.

L'accès facile à la programmation rend d'autant plus facile la sélection des modes de travail de la CM.

En quelques secondes vous pourrez mémoriser une tare ou une sélection de limites de poids pour classer les produits. Sa batterie optionnelle permet avec de travailler jusqu'à 160 heures avec l'afficheur éteint.

Avec une structure base, notre CM a un aspect très solide et un design avancé



## Caractéristiques techniques

Modèle	CM-3	CM-6	CM-15	CM-30
Référence	4511	4512	4513	4514
Capacité (máx.)	3000 g	6000 g	15000 g	30000 g
Résolution (d)	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Reproductivité	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Unités de pesée	g (kg), lb, oz/lb			
Consommation	12 mA/ 36mA avec back light activé			
Humidité de l'air	max. 99%			
Matériau de la structure	ABS			
Dimensions du plateau (mm)	220 x 310			
Dimensions externes (mm)	325 x 330 x 110			
Poids net total (kg)	3,8			



**Conexión**  
Salida para impresora.

### Options disponibles

- Imprimante PR3
- Option Relés

### Spécificités techniques

**Alimentation:** 100-240V 50/60hz  
**Batterie rechargeable:** 6V/4AH  
**Température de travail:** +5°C / +35°C

## Dimensions externes (mm)

