



Die **RK**-Serie: praktisches Stückzählen und moderne Anschlussoptionen



- Grenzwertfunktion mit optischem und akustischem Signal
- 20 Direktwahlspeicher
- Automatische Durchschnittsermittlung des Teilgewichtes
- USB Schnittstelle zur Direktverbindung mit PC ohne weitere Software (optional)
- Druckerverbindung (optional)

Druckerverbindung (optional)

Die Waagen sind mit einem RS232-Ausgang ausgestattet, durch den sie mit unserem Drucker PR3 verbunden wird, sodass Sie Ihre ermittelten Stückzahlen bequem ausdrucken können.



Gut lesbares Display

Die RK wird mit einem sehr hellen hinterleuchteten LCD-Display mit großen Ziffern (30 mm) hergestellt.

Unterbau

Gefertigt in sehr widerstandsfähigem ABS mit Gegenplatte, die für erhöhte Robustheit sorgt.



Edelstahl-Wägeplatte

Leicht zu reinigen, Abmessungen 294 x 228 mm

Tastenfeld mit vielen Funktionen

20 Direktwahlspeicher und viele Direktwahlfunktionen vereinfachen das Einstellen der Waage.

Funktionen

- 20 Speicher
- Automatische Durchschnittsermittlung des Teilgewichtes
- Grenzwertfunktion mit optischem und akustischem Signal
- 4 Modi der Data-Hold Funktion
- 4 Filterfunktionen für Tierwägungen
- Summenfunktion
- Automatisches Trieren
- Speicherung der letzten Wägung

Automatische Referenzoptimierung

Mit dieser neuen Funktion wird automatisch der Durchschnittswert des ersten Teilgewichtes bestimmt, um so eine höhere Präzision bei den später hinzugefügten Stücken zu erreichen. Diese Funktion wird verwendet, wenn die Einzelstücke unregelmäßige Teilgewichte aufweisen oder das Referenzgewicht (Muster) sehr nah am Mindestgewicht ist.



Anschlussoption: USB-Schnittstelle

Die RZ-Serie ist mit dem U-Key Kabel mit modernster Technologie zur Verbindung mit dem PC ausgestattet. So können die Wägedaten direkt über die USB-Verbindung an den PC gesendet werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.

Technische Eigenschaften

Modell	RK-3	RK-6	RK-15	RK-30
Artikelnummer	6801	6802	6803	6804
Wägebereich (Max.)	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Ablesbarkeit	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Wägeeinheiten	kg, g, lb			
Material des Unterbaus	ABS, sehr widerstandsfähig			
Maße der Wägeplatte (mm)	294 x 228			
Äußere Abmessungen (mm)	330 x 289 x 104			
Nettogewicht gesamt (kg)	3,4			

Technische Daten

Stromversorgung: DC 9v/400mA
Akkubetrieb: 6V/4AH
Zulässige Umgebungstemperatur: +5°C / +30°C

Erhältliche Ausführungsoptionen

- RS232-Ausgang
- U-KEY Kabel (USB)
- Drucker PR3

Äußere Abmessungen (mm)

