



Die **S4**: die neue eichfähige Waage mit Eichklasse III



- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Eichfähig Eichklasse III
- Automatische Abschaltfunktion programmierbar
- Wägen in Gramm und Pfund
- Ladestandsanzeige
- Serienmäßig mit Akku



Gut lesbares Display

Die S4 wird mit einem sehr hellen hinterleuchteten LCD-Display hergestellt, mit großen Ziffern (30 mm). Zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus hat es außerdem eine Funktion zum automatischen Abstellen der Hintergrundbeleuchtung.

**Edelstahl-Wägeplatte**

Die Edelstahl-Wägeplatte lässt sich im täglichen Gebrauch leicht reinigen

Leicht zu bedienendes Tastenfeld

Der Cursor in Form eines Kreuzes vereinfacht und verschnellert das Programmieren und die Auswahl der Funktionen.

Hauptanwendungen

Die gesamte **S4-Serie** ist mit einer ultraleichten Wägezelle monotype ausgestattet, die aus beständigem Aluminium hergestellt ist.

Das harte Gehäuse in ABS, mit dem die ganze Serie ausgestattet ist, garantiert Schutz und eine Härte, die Ihresgleichen sucht.

Der Zugang zu den verschiedenen Funktionen der Waage könnte einfacher nicht sein: Ein Cursor in Form eines Kreuzes vereinfacht und verschnellert das Programmieren und die Auswahl der verschiedenen Funktionen der S4.

Mithilfe des Akkus kann man bis zu 160 Stunden unabhängig arbeiten, bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung.

Durch ihre verschiedenen Funktionen ist sie sehr vielseitig und ideal für die Verwendung im Gewerbe, in der Nahrungsmittelindustrie und auch in kleinen Lagern. Ihre flache Bauweise verleiht ihr ein solides Aussehen in modernem Design.

**Anschlüsse (optional)**

Ausstattung mit Datenausgang RS-232C, kompatibel mit unserem Drucker PR3 oder PC.

Erhältliche Ausführungsoptionen

- Drucker PR3 mit Kabel
- Option RS 232-C

Technische Daten

Stromversorgung: 100 - 240V 50/60hz

Akkubetrieb: 6V/4AH

Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C / +40°C

Technische Eigenschaften

Modell	S4-6K	S4-15K	S4-30K
Artikelnummer	60023	60024	60025
Wägebereich (Max.)	6 kg	15 kg	30 kg
Ablesbarkeit	2 g	5 g	10 g
Wägeeinheiten	g (kg), lb		
Material des Unterbaus	ABS		
Abmessungen der Wägeplatte (mm)	310 x 220		
Äußere Abmessungen (mm)	325 x 330 x 110		
Nettogewicht gesamt (kg)	3,8		

Äußere Abmessungen (mm)