

PCX-200



Balance industrielle portable avec indicateur séparé

Sa plateforme extraplate et son indicateur à distance permettent de la suspendre au mur ou de l'utiliser posée sur une table.

- Balance industrielle avec plateau en acier inoxydable.
- Avec indicateur et câble extensible séparé.
- Structure interne très résistante.
- Fonction tare de récipients ou boîtes.
- Écran éclairé pour une vision parfaite.
- Déconnexion automatique quand elle fonctionne avec des batteries internes.
- Alimentation par batteries internes ou réseau 220 V.
- Capacité 200 kg et résolution 50 grammes à l'écran.
- Autonomie de fonctionnement avec batterie interne jusqu'à 50 heures.



Le modèle de balance **PCX-200** d'Accurex est fabriqué avec des matériaux qui le dotent d'une haute résistance. C'est un produit à usage industriel, spécialement conçu pour peser des objets très lourds.



Son indicateur, avec 1,5 mètre de câble extensible, peut être situé sur une table ou un mur, grâce au support inclus. La réponse de la pesée est très rapide, le poids stable est affiché avec précision en moins de 2 secondes.

Alimentation sur le réseau de 220 V et avec la batterie interne incluse.

Caractéristiques techniques

Modèle	PCX-200
Référence	71962
Capacité	200 kg
Résolution	50 g
Unités de pesage	kg, lb, oz
Alimentation	Réseau 220 V 50 Hz et 4 piles 1,5 V AA
Température de travail	0 ° / +40 °C
Structure	ABS et acier inoxydable
Dim. plateforme de pesée (mm)	310 x 390
Poids net (kg)	3,3
Dim. emballage (mm)	430 x 480 x 45
Poids total avec emballage (kg)	3,9



Fonctions opérationnelles

Fonction de réglage du zéro. Possibilité de mettre l'appareil à zéro en appuyant sur une touche.

Fonction tare. Il est possible de déduire le poids d'un récipient ou d'un colis en appuyant sur la touche tare.

Calibrage de série. L'appareil est livré correctement calibré et réglé par notre laboratoire de calibrage situé à Barcelone (audité chaque année par l'organisme certificateur européen NMI).

Dimensions extérieures (mm)

