

RX8



Indicador de pesada electrónico

Compatible con plataformas de pesaje con células analógicas de la mayoría de fabricantes

- Display LED de alto brillo de 20 mm de altura
- 7 leds de indicación de funciones
- Función cuentapiezas
- Unidades: kg y libras
- Acumulación automática/manual de pesadas
- Tara prefijada y manual
- Modo rápido de alta resolución (x10)
- Batería interna recargable 6V/5Ah, con 24-50 horas de autonomía.
- Salida RS-232C de serie
- Conexión de hasta 4 células de 350 ohmios
- Conexión de hasta 8 células de 700 ohmios
- Teclado impermeable con teclado multifuncional
- Protección IP54
- Batería interna recargable
- Zona de gravedad ajustable
- 100.000 divisiones internas
- Soporte de columna incluido

Nuestro indicador **RX8** de **Accurex** es un accesorio para incorporar a una plataforma analógica y realizar un conjunto de pesaje completo.





Características técnicas

Modelo	RX8
Referencia	71944
Resolución	100.000 divisiones
Unidades de pesada	kg
Alimentación	Red 220V-240V AC.50 Hz
Temperatura de trabajo	0° / +40°C
Estructura	ABS
Dimensiones (mm)	250 x 120 x 160
Peso neto (kg)	1,2
Dim. embalaje (mm)	280x180x185
Peso total con embalaje (kg)	1,6

Su salida de datos puede conectarse a impresoras compatibles para mostrar el número de tiquet y el valor de pesada neto, bruto y la tara. También acumula las pesadas y muestra el total acumulado.

Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna incluida que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería de forma simultánea.

Funciones operativas

Función de ajuste del cero. Con la pulsación de una tecla se puede realizar la puesta a cero del equipo.

Función de tarado. Permite restar el peso de un recipiente o caja situada sobre la plataforma.

Dimensiones exteriores (mm)

